

aiwa

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Автомобильная акустическая система

ASK-4049/5049/6549/6949

ASL-6552/8052

ASN-4082/5082/6582/6982/8082

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку автомобильных акустических систем AIWA. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Меры безопасности при установке

Установка автомобильных стерео компонентов требует большого опыта. Хотя данное Руководство объясняет, как установить динамики AIWA в общих чертах, оно не показывает точный способ установки для конкретного автомобиля. Если у вас не достаточно опыта, не производите установку самостоятельно, обращайтесь в специализированные установочные центры, координаты которых Вы можете узнать в местах продаж продукции AIWA.

Внимание!

Высокий уровень громкости может помешать нормально ориентироваться на дороге или повредить слух. Максимальный уровень громкости динамиков AIWA вместе с усилителем высокой мощности может превысить безопасный уровень громкости. Во время движения мы рекомендуем устанавливать низкий уровень громкости. Компания AIWA не несет ответственность за потерю слуха, повреждение или материальный ущерб, причиненный в результате неправильного использования динамиков.

Советы по установке

- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все подсоединения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки пространства.
- В местах, выбранных для установки, обращайтесь внимание на прохождение топливной, тормозной магистралей, вакуумной линии и электрической проводки. Будьте предельно осторожны при просверливании отверстий в этих местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный материал или винил при помощи специального инструмента.
- Не устанавливайте динамики в местах, где они могут намочнуть.


Установка

Все акустические системы **AIWA** комплектуются шаблонами для разметки посадочных отверстий.

Установка динамиков производится с использованием прилагаемой решетки, за исключением случаев монтажа в штатные места автомобиля.

Рис. «Пример установки динамика с использованием прилагаемой сетки»

1. Используя прилагаемые шаблоны, разметьте место установки.
2. Вырежьте отверстие под динамик и просверлите 4 отверстия для крепежных шурупов.
3. Отделите решетку динамика от рамки.
4. Протяните провода к динамику.
5. Установите динамик и рамку решетки в посадочное место. Закрепите их прилагающимися шурупами и клипсами.
6. Установите решетку обратно на рамку.



Внимание: При установке не допускайте попадания стружки на диффузор динамика. Это может привести к выходу динамика из строя и лишению гарантийных обязательств.

Технические характеристики и установочные размеры

НАИМЕНОВАНИЕ	ASL-6552	ASL-8052
Номинальный диаметр, мм	6.5" (16.5 см)	8" (20 см)
Количество полос	-	-
Сопротивление, Ом	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	80/160	100/200
Чувствительность, Дб	93	94
Диапазон частот	95 ~ 9К	85 ~ 9К

НАИМЕНОВАНИЕ	ASK-4049	ASK-5049	ASK-6549	ASK-6949
Номинальный диаметр, мм	4" (10 см)	5,25" (13 см)	6.5" (16.5 см)	6x9" (16x23 см)
Количество полос	2	2	2	2
Сопротивление, Ом	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	20/200	25/250	30/300	40/400
Чувствительность, Дб	88	90	91	92
Диапазон частот	85 ~ 22К	80 ~ 22К	68 ~ 22К	50 ~ 22К

НАИМЕНОВАНИЕ	ASN-4082	ASN-5082	ASN-6582	ASN-6982	ASN-8082
Номинальный диаметр, мм	4" (10 см)	5" (13 см)	6.5" (16,5 см)	6x9" (15x23 см)	8" (20 см)
Количество полос	-	-	-	-	-
Сопротивление, Ом	4	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	30/60	40/80	80/160	100/200	100/200
Чувствительность, Дб	90	90	93	94	94
Диапазон частот	170 ~ 15К	140 ~ 15К	95 ~ 10К	85 ~ 10К	80 ~ 10К

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

