

aiwa

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Автомобильная акустическая система /

Среднечастотный драйвер

ASM-420/520/530/620/630/6920/6930/6940/

ASM-6508PRO/8008PRO

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку автомобильных акустических систем AIWA. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Меры безопасности при установке

Установка автомобильных стерео компонентов требует большого опыта. Хотя данное Руководство объясняет, как установить динамики AIWA в общих чертах, оно не показывает точный способ установки для конкретного автомобиля. Если у вас не достаточно опыта, не производите установку самостоятельно, обращайтесь в специализированные установочные центры, координаты которых Вы можете узнать в местах продаж продукции AIWA.

Внимание!

Высокий уровень громкости может мешать нормально ориентироваться на дороге или повредить слух. Максимальный уровень громкости динамиков AIWA вместе с усилителем высокой мощности может превысить безопасный уровень громкости. Во время движения мы рекомендуем устанавливать низкий уровень громкости. Компания AIWA не несет ответственность за потерю слуха, повреждение или материальный ущерб, причиненный в результате неправильного использования динамиков.

Советы по установке

- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все подсоединения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки пространства.
- В местах, выбранных для установки, обращайтесь внимание на прохождение топливной, тормозной магистралей, вакуумной линии и электрической проводки. Будьте предельно осторожны при просверливании отверстий в этих местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный материал или винил при помощи специального инструмента.
- Не устанавливайте динамики в местах, где они могут намочнуть.


Установка

Все акустические системы **AIWA** комплектуются шаблонами для разметки посадочных отверстий.

Установка динамиков производится с использованием прилагаемой решетки, за исключением случаев монтажа в штатные места автомобиля.

Рис. «Пример установки динамика с использованием прилагаемой сетки»

1. Используя прилагаемые шаблоны, разметьте место установки.
2. Вырежьте отверстие под динамик и просверлите 4 отверстия для крепежных шурупов.
3. Отделите решетку динамика от рамки.
4. Протяните провода к динамику.
5. Установите динамик и рамку решетки в посадочное место. Закрепите их прилагающимися шурупами и клипсами.
6. Установите решетку обратно на рамку.



Внимание: При установке не допускайте попадания стружки на диффузор динамика. Это может привести к выходу динамика из строя и лишению гарантийных обязательств.

Технические характеристики и установочные размеры

НАИМЕНОВАНИЕ	ASM-420	ASM-520	ASM-530	ASM-620	ASM-630
Номинальный диаметр, мм	100	135	135	166	166
Количество полос	2	2	3	2	3
Сопротивление, Ом	4	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	35 / 130	45 / 150	45 / 150	65 / 190	65 / 190
Чувствительность, Дб	90	90	90	91	91
Диапазон частот	130Гц - 20кГц	100Гц - 20кГц	100Гц - 22кГц	70Гц - 20кГц	70Гц - 22кГц

НАИМЕНОВАНИЕ	ASM-6920	ASM-6930	ASM-6940	ASM-6508PRO	ASM-8008PRO
Номинальный диаметр, мм	160x230	160x230	160x230	166	200
Количество полос	2	3	4	-	-
Сопротивление, Ом	4	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	90 / 280	90 / 280	100 / 300	150 / 300	200 / 400
Чувствительность, Дб	90	90	90	93	95
Диапазон частот	55Гц - 20кГц	45Гц - 22кГц	45Гц - 24кГц	120Гц - 18кГц	90Гц - 15кГц

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

aiwa

aiwa-rus.ru